

Anleitung zur Nutzung der Klimaanlage

Das Panel zur Nutzung der Klimaanlage finden Sie an der Wand zwischen Bad und Schlafbereich und lässt sich über eine Touch-Steuerung bedienen. Die Klimaanlage funktioniert und läuft auch ohne Zimmerkarte im Lichtkartenschalter.



Über das Panel ist es möglich, die Temperatur bis zu 5 Grad höher (roter Pfeil) bzw. bis zu 5 Grad niedriger (blauer Pfeil) als die festeingestellte Grundtemperatur zu stellen. Bitte geben Sie der Klimaanlage genügend Zeit, die gewünschte Temperatur zu erreichen. Abhängig von der Außentemperatur kann das mehrere Minuten in Anspruch nehmen.



Über die Ventilatoren kann die Stärke der Klimaanlage eingestellt werden. Im Auto Modus stellt die Klimaanlage sich automatisch immer auf die festgelegte Grundtemperatur ein, die sich nicht anpassen lässt.



Wenn Sie das Fenster öffnen, schaltet sich die Klimaanlage automatisch aus. Grundsätzlich können die Fenster auf unseren Zimmern nur angekippt werden. Wenn gewünscht, können diese gegen eine Unterschrift an der Rezeption, vollständig geöffnet werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Mitarbeiter am Front Office.

